



LAUNDRY DRYING GUIDELINES

DIRECTRICES PARA SECAR ROPA

ITEM TYPE TIPO DEL ARTICULO	DRY TIME TIEMPO DE SECADO	COOL TIME TIEMPO DE ENFRIAMIENTO	DRY HEAT CALOR SECO	DRY TEMP TEMP SECA
BLANKETS & BEDSPREADS MANTAS Y COLCHAS	25-30 MINUTES MINUTOS	3-5 MINUTES MINUTOS	MEDIUM MEDIO	150°-170°F
GERIATRIC DIAPERS PAÑALES GERIÁTRICOS	40-45 MINUTES MINUTOS	6-8 MINUTES MINUTOS	MEDIUM MEDIO	140°-150°F
SHEETS & PILLOWCASES SABANAS Y FUNDAS	12-15 MINUTES MINUTOS	2-4 MINUTES MINUTOS	MEDIUM MEDIO	160°-170°F
TABLE NAPERY 100% POLYESTER TELAS PARA MESA 100% POLIESTER	8-12 MINUTES MINUTOS	2-4 MINUTES MINUTOS	MEDIUM MEDIO	140°-160°F
TERRY CLOTH TELA DE ALGODÓN CON BUCLES	20-30 MINUTES MINUTOS	3-5 MINUTES MINUTOS	HIGH CALIENTE	180°-190°F
RAGS & MOPHEADS TRAPOS Y MOPAS	15-20 MINUTES MINUTOS	3-5 MINUTES MINUTOS	HIGH CALIENTE	180°-190°F

DRYING INSTRUCTIONS

Follow the dryer heat settings recommended above for the best results and linens preservation. Drying times are based on recommended dryer capacity. Do not overload or underload dryer.

- Underloading contributes to static buildup.
- Overloading causes wrinkling and takes additional drying time.
- Do not dry stained linens. Separate for stain removal procedures.
- Clean lint traps daily or at the end of each shift.

INSTRUCCIONES PARA SECAR

Siga las configuraciones de calor de la secadora recomendadas arriba para mejores resultados y para preservar la ropa de cama. Los tiempos para secar son basados en la recomendación de la capacidad de la secadora. No sobrecargue o cargue bajo la secadora.

- Cargas bajas contribuyen a una acumulación de estática.
- La sobrecarga causa arrugas y tiempo adicional para secar.
- No seque ropa de cama manchada. Separe para procedimientos para quitar las manchas.
- Limpie los colectores de pelusa diariamente o al fin de cada cambio.